



№	Описание
G1600140	ручки для G738,G767,G768 ширина=140мм
G1600225	ручки для G747,G748,G749,G716,G717 ширина=225мм
G1600260	ручки для G758,G753,G754,G731,G733 ширина=260мм
G1600095	ручки для G760,G761,G762 ширина=095мм
G1600156	ручки для G763,G764,G765 ширина=156мм
G1600200	ручки для G769,G770,G771 ширина=200мм
G1600245	ручки для G750,G751,G752,G720,G721,G722 ширина=245мм